



Medidor de vibração triaxial de braços e mãos

Guia do usuário

HAVex
Manual operacional do medidor de vibração HARM

Publicado por Casella

Casella UK Office
Regent House
Wolseley Road
Kempston
Bedford
MK42 7JY, Reino Unido

Direitos autorais © Casella 2017

HB4079-02

Índice

CAPÍTULO 1	14
Tipo de acelerômetro, remoção e instalação.....	14
Tipo de acelerômetro.....	14
Instalando e removendo o acelerômetro.....	14
CAPÍTULO 2	15
Medindo a vibração em braços e mãos.....	15
Montagem do transdutor de vibração de braços e mãos.....	15
Direção da vibração.....	15
Nível de vibração.....	16
Filtro de ponderação de frequência.....	16
Condições de sobrecarga e abaixo do intervalo.....	16
Condição abaixo do intervalo.....	16
Condição de sobrecarga.....	16
CAPÍTULO 3	17
Primeiros passos.....	17
Leiaute do teclado.....	19
Indicador de bateria.....	20
Recarregando a bateria recarregável.....	21
Ligando/desligando o seu medidor.....	22
CAPÍTULO 4	23
Estrutura do menu.....	23
Opções do menu.....	26
Faixa.....	26
Arquivos.....	27
Abrir todo.....	27
Aberto Hoje.....	28
Aberto 7 dias.....	28
Apagar arquivo.....	29
Apagar tudo.....	29
Definições.....	30
Unidades.....	30
Brilho.....	30
Escurecer.....	31
Geral.....	31
Hora.....	31
Data.....	32
Nomeação de arquivo.....	32
Idioma.....	33
Medidor.....	34
Redefinir.....	34
Configuração.....	34
Exposição.....	35
Resultados.....	35
Informações.....	35
Calibração.....	36
Medição.....	36

Sensibilidade	38
CAPÍTULO 5	39
Usando seu medidor de vibração	39
Estado de parar	39
Estado de gravar	40
Reprodução	41
Exibir resultados - Ligado	42
Exposição - Ligada	43
Indicador de abaixo do intervalo	44
Indicador de sobrecarga	45
Parâmetros	46
Braços	46
Aeq	46
Amax	46
Pico	46
Vetor	46
Exposição	46
CAPÍTULO 6	47
Fazendo o download de gravações salvas em um PC	47
CAPÍTULO 7	48
Acessórios	48

Capítulo 1

Tipo de acelerômetro, remoção e instalação

Tipo de acelerômetro

Acelerômetro	Tensão de saída	Intervalo operacional	Resposta de frequência
Braços e mãos	10 mV/g	± 200 g	2 a 5000 Hz $\pm 10\%$



Instalando e removendo o acelerômetro

Localize a chave de orientação no conector do cabo do acelerômetro, então localize a marca de identificação de chaveamento VERMELHA do soquete Lemo de 5 pinos no instrumento. Posicione o cabo do acelerômetro para que a chave de orientação fique alinhada com a marca VERMELHO e empurre gentilmente o cabo do acelerômetro no soquete do instrumento.

Para destravar e remover o cabo do acelerômetro, puxe gentilmente a parte serrilhada da haste puxe o acelerômetro do instrumento.

Não gire o conector, pois isso provavelmente danificará a fiação interna que não está coberta pela garantia.

A remoção do acelerômetro pode ser realizada com o instrumento ligado ou desligado.

Capítulo 2

Medindo a vibração em braços e mãos

Idealmente, valide o instrumento antes e após fazer medições usando um calibrador de vibração.

Prenda o acelerômetro na fonte de vibração para obter medições mais precisas e repetidas, idealmente próximo ao centro de onde o operador segura a fonte de vibração.

Períodos de medição de 3 a 15 minutos geralmente são usados e durações maiores aumentarão a precisão e a repetibilidade de seus resultados medidos.

Montagem do transdutor de vibração de braços e mãos

O bloco de montagem fornecido pode ser engatado no acelerômetro HARM usando o parafuso incluso que pode ser apertado com uma chave Phillips. O bloco de montagem então pode ser montado na fonte de vibração usando braçadeiras plásticas e de mangueira.

Direção da vibração

Para vibração de braços e mãos, os três eixos sendo medidos podem ser medidos em qualquer orientação; no entanto, recomenda-se o uso dos eixos sugeridos indicados na figura abaixo.




Figura 1 - Eixos recomendados para a vibração de braços e mãos

Nível de vibração


Altos níveis de vibração podem ocorrer em alguns ambientes. Antes de registrar medições, certifique-se de ter selecionado o intervalo ideal para o processo que está sendo gravado.

O intervalo ideal é geralmente o menor intervalo que pode ser selecionado sem produzir uma condição de sobrecarga.

O medidor exibirá uma condição abaixo do intervalo se os níveis de vibração forem baixos demais para o intervalo selecionado. Sob estas circunstâncias, você precisará selecionar o intervalo baixo, se possível.

Filtro de ponderação de frequência

Seu medidor de vibração possui o seguinte filtro de ponderação de frequência que é aplicado ao sinal de vibração medido: -



Condições de sobrecarga e abaixo do intervalo

Condição abaixo do intervalo

Uma condição abaixo do intervalo [AI] ocorre quando o nível de vibração é igual ou inferior ao mínimo do intervalo atual em que o medidor está configurado.

Recomenda-se trocar para um intervalo mais baixo, se possível.

Condição de sobrecarga

Uma condição de sobrecarga [OL, na sigla em inglês] ocorre quando o sinal de pico excede o intervalo do amplificador ou o nível de vibração excede o topo do intervalo selecionado em 5%.

Recomenda-se trocar para um intervalo mais alto, se possível.

Capítulo 3

Primeiros passos


O instrumento possui três estados de operação básica: -

- Estado de parar
- Estado de gravar
- Reproduzir


Pressione a seguinte tecla para Iniciar ou Parar uma gravação 

É possível alterar as Configurações e realizar a Calibração do instrumento durante o Estado de parar.


Estado de parar





Estado de gravar





Reproduzir




Pressione  para abrir o Menu principal durante o Estado de parar. Esta tecla também é usada pra voltar à tela anterior.

Com a tela do Menu principal aberta, use  para rolar pela lista de opções disponíveis: -



A opção Arquivos não pode ser selecionada se o instrumento não tiver arquivos salvos

Pressione  para selecionar a opção desejada. Observe que uma gravação não pode ser iniciada a partir de dentro do Menu principal.

Leiaute do teclado

Por favor, observe que algumas teclas possuem dupla função.



Figura 2 - Leiaute do teclado

Indicador de bateria

Seu medidor de vibração é equipado com um indicador de nível de bateria de quatro estágios que pode ser visualizado no canto superior direito de todas as telas.



O indicador com uma barra Verde cheia é exibido com uma bateria recarregável totalmente carregada e o indicador relevante é exibido conforme a bateria recarregável é descarregada.

Os valores aproximados são 100%, 75%, 50% e 25%

Ele piscará em vermelho quando a bateria recarregável estiver abaixo de 10%, indicando que a bateria recarregável está vazia e precisa ser recarregada.



Ele desligará automaticamente a unidade quando a bateria recarregável estiver abaixo de 4% e salvará todos os dados se o instrumento estiver no **Estado de gravar**.

Recarregando a bateria recarregável

Com a bateria recarregável inserida e seu instrumento desligado, conecte a unidade de carregamento inclusa na tomada DC indicada abaixo: -



O instrumento não funcionará enquanto a bateria recarregável estiver sendo carregada.


Observe o LED na unidade de carregamento para determinar o ciclo de carregamento.



Cor do LED	Modo	Saída
Amarelo	Sem bateria	6,4 V
Amarelo	Inicialização	30 mA
Laranja	Carga rápida	1,3 A
Verde/amarelo	Carga completa	160 mA
Verde	Carga lenta	30 mA
Laranja/verde	Erro	30 mA


Por motivos de segurança, use somente a unidade de carregamento e a bateria recarregável.


Ligando/desligando o seu medidor

Para ligar seu instrumento, pressione e segure a chave de liga/desliga  por aproximadamente dois segundos.



O instrumento é colocado em seu **Estado de parar** exibindo a tela de medição de parâmetro assim que a sequência de inicialização tiver sido concluída.

Para desligar seu instrumento, pressione e segure a chave de liga/desliga  por aproximadamente três segundos e a seguinte tela será exibida: -





Solte a chave de liga/desliga  para desligar.

Seu medidor de vibração também é equipado com um desligamento automático se nenhuma tecla for pressionada por 10 minutos após ter sido ligado.


O desligamento automático não ocorrerá se alguma tecla for pressionada após o instrumento ser ligado.


Estrutura do menu

A estrutura completa do menu é exibida abaixo: -






Definições





Opções do menu

Na maioria dos casos, use a  chave para destacar a opção desejada e pressione  para selecioná-la.

Pressione  para voltar à tela anterior sem fazer uma seleção.

Cada opção do Menu é descrita completamente abaixo

Faixa

Selecione esta opção para alterar o intervalo de medição do seu instrumento.





Os detalhes do intervalo são os seguintes: -

Faixa	[m/s ²]	[g]
Alto	0,50 - 2000	0,051 - 204
Baixo	0,05 - 200	0,0051 - 20,4

Arquivos

Selecione esta opção para gerenciar gravações salvas em seu instrumento.


Todas as gravações são listadas por ordem de nome de arquivo, data e hora, exibindo o mais recente primeiro.






Estas opções não poderão ser selecionadas se nenhum arquivo tiver sido gravado hoje ou durante os últimos 7 dias


Abrir todo

O número do arquivo e a quantidade de arquivos gravados são exibidos em vermelho: -



Use a tecla  para destacar o arquivo desejado e pressione  para abri-lo.

Use a tecla  para navegar por todas as gravações disponíveis se mais de 5 arquivos existirem: -




Aberto Hoje

Selecione esta opção para exibir todas as gravações salvas que foram feitas hoje no instrumento.

Observe que esta opção não pode ser selecionada se nenhuma gravação tiver sido feita hoje.

O número do arquivo e a quantidade de arquivos gravados são exibidos em vermelho: -



The screenshot shows a mobile application interface. At the top, the time is 16:32 and the date is 02/03/15. Below this, the text '6/23' is in red, followed by the word 'Abrir' in orange and a downward arrow. A list of recordings is shown below, with the first entry highlighted in green. The recordings are as follows:


02/03/15	10:55:00
02/03/15	10:33:45
02/03/15	10:15:30
02/03/15	09:56:35
02/03/15	09:43:03

Aberto 7 dias

Selecione esta opção para exibir todas as gravações salvas que foram feitas nos últimos 7 dias.

Observe que esta opção não poderá ser selecionada se nenhuma gravação tiver sido feita durante os últimos 7 dias.

O número do arquivo e a quantidade de arquivos gravados são exibidos em vermelho: -




The screenshot shows a mobile application interface. At the top, the time is 16:32 and the date is 02/03/15. Below this, the text '6/23' is in red, followed by the word 'Abrir' in orange and a downward arrow. A list of recordings is shown below, with the first entry highlighted in green. The recordings are as follows:



01/03/15	10:55:00
01/03/15	10:33:45
01/03/15	10:15:30
01/03/15	09:56:35
01/03/15	09:43:03

Apagar arquivo


Selecione esta opção para excluir um arquivo individual da memória flash do instrumento.

Os arquivos excluídos não podem ser recuperados.



Use a tecla  para destacar o arquivo desejado e pressione  para excluí-lo.


O arquivo selecionado será excluído imediatamente: -



Apagar tudo


Selecione esta opção para excluir todas as gravações da memória flash do instrumento.

Prossiga com cuidado, pois os arquivos excluídos não podem ser recuperados: -



Definições


Selecione esta opção para gerenciar as configurações no seu instrumento.



As seleções atuais são exibidas no lado direito


Unidades

Selecione esta opção para alterar as unidades de medida do seu instrumento.



Brilho

Selecione esta opção para alterar o brilho da tela do seu instrumento.



O brilho da tela pode ser ajustado entre 20% e 100% em incrementos de 20%.


Observe que o brilho pode ser afetado pela função Escurecer automaticamente.

Escurecer

Selecione esta opção para determinar se o seu instrumento deve ou não usar a função Escurecer automaticamente.

A função Escurecer automaticamente é um recurso de economia de bateria que reduz automaticamente o brilho de todas as telas para 10% se nenhuma tecla tiver sido pressionada por 70 segundos.

A função Escurecer automaticamente deve estar **Ligada** para obter a vida útil ideal da bateria.




Geral

Selecione esta opção para abrir outro nível do menu de opções Geral.



Hora

Selecione esta opção para alterar a hora armazenada no seu instrumento.



Data

Selecione esta opção para alterar a data armazenada no seu instrumento.



Nomeação de arquivo

Selecione esta opção para determinar se o instrumento deve ou não armazenar Nomes de arquivo com gravações salvas.


Se esta opção estiver ativada, um nome de arquivo deve ser inserido ao encerrar uma gravação.



Idioma

Selecione esta opção para alterar o idioma do instrumento.

O número da tela de seleção Idioma é exibida em vermelho.



Se um idioma for acidentalmente selecionado, por favor, reinicie o instrumento e use a seguinte sequência de teclas para acessar a tela de seleção de Idioma: -



Medidor

Selecione esta opção para alterar as configurações operacionais, calibrar seu instrumento e visualizar informações sobre o sistema.




Redefinir

Selecione esta opção para redefinir todos os valores de parâmetros de medição.




Configuração

Selecione esta opção para alterar as configurações operacionais.




Exposição

Selecione esta opção para determinar se o instrumento deve exibir pontos de exposição e ação de exposição diária, bem como limitar os valores após encerrar uma gravação.




Resultados

Selecione esta opção para determinar se o seu instrumento deve exibir resultados calculados após encerrar uma gravação.




Informações

Selecione esta opção para detalhes do instrumento.




Calibração

Selecione esta opção para calibrar seu instrumento usando os valores de sensibilidade do acelerômetro ou usando um calibrador.




Medição

Selecione esta opção para escolher entre calibrar o seu instrumento usando um calibrador e selecionar o nível de saída do calibrador.





Calibrar


Selecione esta opção para calibrar o seu instrumento usando um calibrador.




Engate o acelerômetro no calibrador de modo que a vibração seja transmitida através do Eixo escolhido.

Use a tecla  para destacar o eixo relevante e pressione  para selecionar, certificando-se de que o seu calibrador também esteja ligado.

A calibração de cada eixo leva 15 segundos para ser concluída.






Eixo calibrado será exibido em Amarelo por 5 segundos se a calibração tiver sido um sucesso, ou, alternativamente, Calibração falhou será exibida em Vermelho por 5 segundos se ocorrer uma falha na calibração.



Valor

Selecione esta opção para alterar o valor resultante do seu calibrador de vibração em m/s².



Use a tecla  para alterar o valor destacado e pressione  para mover a seleção para a próxima posição.


Os níveis válidos estão entre 9,00 e 11,00 m/s².



A mensagem de aviso **Valor inválido** será exibido em vermelho se um valor inválido tiver sido selecionado.


Sensibilidade



Selecione esta opção para definir o valor de sensibilidade para cada eixo que foi fornecido com o seu acelerômetro.

Nenhum calibrador de vibração é necessário para esta opção.



Use a tecla  para destacar o eixo relevante e pressione  para selecionar e alterar o seu valor.



Use a tecla  para alterar o valor destacado e pressione  para mover a seleção para a próxima posição.

Os níveis válidos estão entre 5,00 e 15,00 mV/g.

A mensagem de aviso **Somente 05,00 a 15,00** será exibida em vermelho se um valor inválido tiver sido selecionado.

Repita o procedimento para todos os eixos, conforme necessário.


Capítulo 5


Usando seu medidor de vibração

Estado de parar

Este é o estado padrão do instrumento e cálculos limitados são exibidos na tela do instrumento durante este estado, porém nenhum valor é gravado na memória flash interna.

É possível alterar as Configurações e realizar a Calibração do instrumento somente durante o Estado de parar. Os Pontos de exposição ficam indisponíveis no Estado de parar.



Role através dos parâmetros disponíveis usando a tecla .

Os parâmetros disponíveis no Estado de parar são: -

- Braços
- Aeq
- Pico
- Vetor

A ponderação é fixa para W_h (Braços e mãos) no seu instrumento, o intervalo pode ser alterado através do Menu principal.


Pressione a tecla  a qualquer momento para iniciar uma gravação (Estado de gravar).

Estado de gravar

Enquanto o instrumento estiver no Estado de gravar, a atividade de vibração é analisada e todos os parâmetros disponíveis no instrumento são calculados.

O Estado de gravar é facilmente identificado pelo Símbolo de gravar e pelo Tempo de gravação no canto superior esquerdo da tela.

Não é possível entrar no sistema de Menu ou desligar o instrumento enquanto estiver no Estado de gravar.



Role através dos parâmetros disponíveis usando a tecla

Os parâmetros disponíveis no Estado de gravar são: -

- Braços
- Aeq
- Pico
- Vetor

Pressione a tecla para encerrar uma gravação.

Você será solicitado a inserir um nome para o arquivo se a Nomeação de arquivo estiver ligada.

Os dados são salvos na memória flash interna. O instrumento exibirá automaticamente os parâmetros relevantes se Exibir resultados ou Pontos de exposição estiver ligado.


O instrumento é colocado novamente em Estado de parar se nenhum dos acima estiver ligado.


As gravações salvas no seu instrumento não serão perdidas se a bateria recarregável for removida.

Reprodução

A Reprodução é identificada por um símbolo verde de reproduzir no canto superior esquerdo, onde o arquivo gravado é aberto para ser visualizado na tela.

Todos os parâmetros ficam disponíveis para visualização quando a Reprodução for iniciada manualmente, incluindo Pontos de exposição, mesmo que Pontos de exposição esteja desligado.



Role através dos parâmetros disponíveis usando a tecla .

Os parâmetros/telas disponíveis durante o Modo de reprodução são: -


- Detalhes do arquivo
- Braços
- Aeq
- Pico
- Vetor
- Exposição


Saia da Reprodução pressionando  ou  e o instrumento é colocado em Estado de parar.

Exibir resultados - Ligado

O instrumento entrará automaticamente em Reprodução e exibirá os parâmetros gravados quando a reprodução for parada e a opção Exibir resultados estiver ligada.

A Reprodução é identificada por um símbolo verde de reproduzir no canto superior esquerdo.



Role através dos parâmetros disponíveis usando a tecla .

Os parâmetros/telas disponíveis durante o Modo de reprodução são: -

- Detalhes do arquivo
- Braços
- Aeq
- Pico
- Vetor
- Pontos de exposição, EAV e ELV

Somente disponível se Exposição estiver ligada


Saia da Reprodução pressionando  ou  e o instrumento é colocado em Estado de parar.

Exposição - Ligada

Quando uma reprodução for parada e a opção Exposição estiver ligada, o instrumento entrará automaticamente em Reprodução e exibirá os valores de Ponto de exposição, bem como os períodos de tempo para ação e valores limite.


A Reprodução é identificada por um símbolo verde de reproduzir no canto superior esquerdo.

Símbolo de reproduzir e
Tempo de gravação



Os Pontos de exposição são exibidos por períodos de 5 minutos, 15 minutos, 30 minutos e 1 hora.

Os pontos de exposição também são codificados por cor para dar uma indicação visual instantânea com base nos seguintes critérios no Reino Unido que foram especificados pela HSE: -



Saia da Reprodução pressionando  ou  e o instrumento é colocado em Estado de parar.

De acordo com a Diretriz de agentes físicos da União Europeia, o **Nível de ação** e o **Nível limite** superior são definidos da seguinte maneira: -


Braços e mãos		
Nível de ação	2,50 ms ⁻²	100 pontos
Nível limite	5,00 ms ⁻²	400 pontos

Indicador de abaixo do intervalo


Cada eixo no instrumento possui indicadores independentes de Abaixo do intervalo que podem ser visualizados em Estado de parar ou no Estado de gravar.

Ao contrário da sobrecarga, a condição de abaixo do intervalo não é salva com a gravação e, portanto, não está disponível na Reprodução.

O indicador de abaixo do intervalo '**AI**' é colocado em vermelho no extremo direito de cada eixo em que a condição ocorre: -



O local do indicador de abaixo do intervalo está indicado abaixo quando valores cumulativos forem usados para Soma de vetor.




Indicador de sobrecarga

Cada eixo no instrumento possui indicadores independentes de Sobrecarga que podem ser visualizados em Estado de parar, Estado de gravar e Reprodução.

Ao contrário de abaixo do intervalo, a condição de sobrecarga é salva com a gravação e, portanto, também está disponível na Reprodução.

O indicador de sobrecarga 'SC' é colocado em vermelho no extremo direito de cada eixo em que a condição ocorre: -




O indicador de sobrecarga permanece ligado por no mínimo 2 segundos ou enquanto a persistir a condição de sobrecarga. No entanto, o indicador de sobrecarga é fixado nas seguintes telas durante o Estado de parar ou Estado de gravar: -

- Aeq
- Vetor

É possível remover o indicador de sobrecarga fixado durante o Estado de parar selecionando Redefinir, que está localizado em Medidor no Menu principal.


O indicador de sobrecarga não pode ser redefinido durante o Estado de gravar ou Reprodução.

Quando valores cumulativos forem usados para Soma de vetor e quando os Pontos de exposição estiverem sendo exibidos, o local do indicador de sobrecarga é indicado abaixo.



Parâmetros

Os parâmetros que são gravados e exibidos no seu instrumento são os seguintes: -



Os parâmetros medidos como Aceleração são identificados como Aceleração com um "A" precedente.

Braços

Os Braços são o Wh ponderado, executando o valor de aceleração de raiz quadrada média.

Aeq

O Aeq é o tempo médio e o valor de aceleração Wh ponderado.

Amax

O Amax é o nível máximo de Braços que foi alcançado.

Pico

Pico é o nível mais alto de pico da aceleração instantânea de Wh ponderado.

Vetor

Este é o cálculo de Soma de vetor a partir do Aeq.

Exposição

O sistema de ponto de exposição de vibração e a ação e limites de exposição diária associadas são baseadas no sistema da Health & Safety Executive do Reino Unido, onde a magnitude de vibração e o tempo de exposição são dados em pontos de exposição em vez de m/s^2 .

Para vibração de braços e mãos, o EAV é uma exposição diária de $2,5 m/s^2 A(8)$ e o ELV é de $5,0 m/s^2 A(8)$.

Fazendo o download de gravações salvas em um PC

É possível fazer o download em um PC de gravações armazenadas no seu medidor usando o software fornecido, permitindo que os dados sejam visualizados e impressos em relatórios profissionais.

A comunicação entre o PC e seu medidor de vibração é feita através de um conector USB na parte superior do seu instrumento. O driver USB correto do instrumento precisará ser instalado no PC, sendo automaticamente instalado enquanto o software é instalado.

Para garantir que os dados não sejam corrompidos, por favor, certifique-se de que o Estado de parar esteja selecionado no instrumento antes de fazer o download das gravações salvas.

1. Certifique-se de que o instrumento está **ON (Ligado)**
2. Conecte o instrumento ao PC através do cabo USB

Seu instrumento agora está pronto para fazer o download de dados no software.

Para instruções mais abrangentes, por favor, consulte o manual de usuário do software.

Capítulo 7

Acessórios

GA606	Calibrador de vibração
KA010V*	Bolsa de transporte para o instrumento e acessórios
KD1010*	Acelerômetro triaxial HARM
KD1202	Parafusos de montagem (Pk 5)
KD1211	Braçadeiras de metal farpado (Pk 100)
KD1215	Pacote de parafusos e cola de montagem do transdutor
KD1217	Composto de montagem em cera do transdutor
PC009**	Software de análise de vibração - Versão Pro
TT4KIT	Ferramenta de tensionamento e 100 braçadeiras de metal farpado
O1KD1218*	Bloco e parafuso de montagem do transdutor
O1VIBBATT*	Bateria recarregável 2,4 V 2100mAh NiMH
O1PSU5*	Recarregador da bateria recarregável NiMH
O1ZL1065-01	Cabo de saída AC (1 metro)
O1ZL1108-01*	Cabo de download USB (1 metro)

* fornecido com o instrumento

** atualização do software LITE fornecido